

# Neutralize Tank Cleaner

## Kasutusjuhend

### Pritsi puhastamine

Uut tööd alusta alati puhta pritsiga, mis tähendab, et kõik pritsimise tööd peavad lõppema pritsi puhastamisega. Loputada prits koheselt pärast tööpäeva lõpetamist nii seest kui väljast, et vältida preparaadi jääkide kuivamist pritsi süsteemidesse.

Kasuta 250 ml Neutralize Tank Cleaner pritsipaagi 100 l mahu kohta või 250 ml Neutralize Tank Cleaner 100 l loputusvee kohta.

Paagi suurus, l või vee kogus, l	100 l	500 l	1000 l	2000 l	5000 l
Neutralize Tank Cleaner, l	0,25 l	1,25 l	2,5 l	5,0 l	12,5 l

### Pritsi puhastamise juhend

1. Pärast pritsimistöö lõpetamist tühjenda pritsi paak ja jaotustorud täielikult põllul. Kui pritsil on paagi puhastamise kraan ja puhta vee paak, saab ka puhastamise teise osa läbi viia põllul. Pritsi välisküljed puhasta Neutralize Tank Cleaner lahusega 25 ml/10 l vett.
2. Loputa pritsipaak seest puhta veega 1/10 suhtega esmaste nähatavate jääkide eemaldamiseks. Loputa ka jaotustorud, voolikud ja pihustid. Seejärel tühjenda paak põhjaklapi abil täielikult. Ära unusta puhastada survekaitseklappe. Võta ära filtrid ja pese need eriti hoolikalt, kui pritsipaagis kasutati granuleeritud taimekaitsevahendeid.
3. **Automaatse puhastusprogrammiga pritsi** kasutamisel järgi alati pritsi tehasepoolseid juhiseid pesemise protsessi läbiviimisel.

**Sisemise puhastuskraaniga pritsi** kasutamisel täida pritsi paak pesemise kohas 10% mahus puhta veega (100 liitrit vett 1000 l paagi kohta) või järgi alati pritsi tehasepoolseid nõuandeid, kui vee maht on ette antud. Lisa esimesena vesi, seejärel lisa Neutralize Tank Cleaner 250 ml/100 l vett. Pane segisti tööle ja lase lahust läbi kogu süsteemi. Pihusta puhastamislahust, kuni osa pesulahust on välja voolanud läbi iga pihustiotsiku. Seejärel täida paak veega ja lase seista 15 minutit, samal ajal segisti töötab. Loputa kõik torud ja tühjenda prits läbi pihustite kuni paak on täiesti tühi. Ära unusta suurendada survet, et aktiveerida ülerõhu ventiilid. Pritsi loputusvesi tühjendatakse töödeldud põllu alale või spetsiaalsel alal, mis on varustatud jääkvedelike kogumiseks mõeldud paakide või muude anumatega. Märkus: kui paaki ei ole võimalik tühjendada täielikult, tuleb punkti 3 korrata.

**Ilma sisemise puhastuskraanita pritsi** pesemiseks täida pritsipaak ½ puhastamiseks vajaliku vee kogusega. Lisa pritsipaagi kogu mahu kohaselt Neutralize Tank Cleaner

250 ml/100 l vett. Pane segisti ja surverõhk tööle, samal ajal lisa paaki ülejäänud vee kogus ja järgi eespool kirjeldatud tegevusi.

4. Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need eraldi värske Neutralize Tank Cleaner lahusega (25 ml 10 l vee kohta).
5. Pärast Neutralize Tank Cleaner puhastamise protseduuri tuleb prits, pritsipaak, jaotustorud, voolikud, filtrid ja pihustid loputada puhta veega. Pritsipaak tuleb tühjendada täielikult. Ärge pihustage pesuvett tundlikele kultuuridele või alale, mis on vahetult mõeldud tundlikele kultuuridele.

BASF ei vastuta kahjustuste eest, mille on põhjustanud toote vale kasutamine. Järgi alati juhiseid toote etiketil.